



# JKL-G型

### 家庭用

# 土鍋IH炊飯ジャー

# 为非了。

## 取扱説明書

### 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 保管してください。



使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

# 楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使って

# 素材を活かした本格料理も作れます。ごはんはもちろん、

# うれしい多彩なメニュー

# ごはんを炊く

### 白米を炊く →P.5・18~21

火かげんでおこげの具合を4段階 に調節できます。



### 早く炊く →P.18~21

急いで炊きたいときに便利です。 火かげんでおこげの具合を3段 階に調節できます。



### 無洗米を選んで炊く→P.18~21

無洗米で「ご飯」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」を炊くことができます。

### お米の種類とメニューを選ぶ →P.18~21

- お米選択 キーで「白米」「無洗米」「玄 米」「雑穀米」「もち米」が選べます。
- メニュー キーで「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」が選べます。
- ●「玄米」は玄米ご飯以外に、「GABA増量(玄米ギャバ増量)」「分づき」「おかゆ」が選べます。「雑穀米」は2種類のメニューが選べます。
- ●「五目ではん」「豆ではん」「分づき」 「雑穀米」は火かげんでおこげの具 合を3段階に調節できます。



### 調理する →P.32~35

ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々

なメニューを作ることができます。



# 便利な機能

## タイマーを使って炊く

### 予約炊飯→P.22

食べたい時刻 (セットした時刻) ' に炊きあげます。



### 予約吸水→P.26

炊飯前につけおき時間(お米に水を吸わせる時間)が予約できます。



### おいしく保温する→P.28

「炊飯後の保温あり」と「炊飯後の保温なし」、「今すぐ保温」が選べます。

### 音声ガイド→P.12

操作を、わかりやすく音声でガイドします。 「音声あり」と「音声なし」が選べます。 「音声あり」の場合、お知らせ音を3種類 から選べます。

### 洗浄する→P.43

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

## もくじ

炊きた	、(工鋼)につい ( ···································	5
	しをおいしく炊きあげるためのポイント… 上のご注意	
	Dなまえと付属品 ····································	
	はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき… 音声ガイドを使う	11
	お米を洗って水加減し、	12
ごは	内なべを本体にセットする ············ メニューを選んでごはんを炊く ········	14 18
んを炊く	炊飯時間の目安、	
炊	火かげん・メニューの特長	20
<	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・・・	22
	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)… ごはんが炊きあがったら・	26
	使い終わったら・保温について	28
調理	煮込み料理などを作る(調理)	32
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	36
時	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	
時刻お	<b>お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	<b>38</b>
時刻お	<b>お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	<b>38</b> 38 40
時刻	<b>お手入れする</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>38</b> 38 40 41
時刻お	<b>お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	38 38 40 41 42
時刻お手入れ	<b>お手入れする</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43
時刻お手入れこ	<b>お手入れする</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43
時刻お手入れこ	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43 44 45 46
時刻 お手入れ こんなとき	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43 44 45 46
時刻お手入れこ	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43 44 45 46
時刻 お手入れ こんなときは 様	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 40 41 42 43 44 45 46 49
<b>時刻</b> お手入れ こんなときは 様 品 ・・・ の	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 38 40 41 42 43 44 45 46 49 50
<b>時刻</b> お手入れ こんなときは 様 品 証 ・ の と	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38 38 40 41 42 43 44 45 46 49 50



本物の土鍋で炊きあげる

んの

味は格別です

# 内なべ(土鍋)について



# 土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあげ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製 法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

# 高い蓄熱性と 優れた遠赤効果

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によってお こげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代わり として使えます。(必ず鍋敷きなどを敷いてお使いください。)



## 。優れた耐熱衝撃性と 耐熱性


セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れています。

### ご注意

P.7・39の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。

## 炊きかた早わかり ーこれだけで炊けますー

- 】 お米を洗って 水加減する。→P.14 ~ 17
- 2 内なべを本体に セットする。→P.16



- 4 押すと炊飯スタート
- ※はじめて使うとき、メニューは「白米・ご飯・ 火かげん  $\delta$ 」になります。詳しくは、P.18を ご覧ください。



## ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

付属の計量カップで 正確にはかる →P.14



洗米は手早く →P.14一一</l

お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう→P.16

炊きたいお米の種類に合わせてメニューを選ぶ→P.18

●具を入れて炊くときは

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.15・50をご覧ください。



# 安全上のご注意

必ず用

お前

守

◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、以下の表示 で区分して説明しています。

### **≙警告**

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を 負うことが想定される内容 を示します。

## ⚠注意

取り扱いを誤った場合、使 用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが 想定されるか、または物的 損害<sup>\*3</sup>の発生が想定される 内容を示します。

- \*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

### 内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

### ⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいものを ぶつけるなど、強い衝撃を与えない。 ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど を使い、直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。

### 末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべが傷ついたり割れたり、内 なべのフッ素加工面のふくれやは がれの原因になるため、必ず守る。
  - ・調理メニュー以外では調理を行わない。
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・ 電子レンジなどに使わない。
  - ・空炊きや急に冷やさない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・ 豆ごはんなど)を保温しない。
  - ・内なべの中で酢を使わない。
  - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
  - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使わない。
  - 内なべにザルなどをのせない。
  - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
  - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かた いものでお手入れしない。
  - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- ●内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりした場合は、お買い 上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様ご相談窓 口でお買い求めください。

●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

### ⚠警告



)改造はしない。 修理技術者以外の人は、 ・分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



### ⚠警告



**ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない**。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中<sup>\*</sup>は、絶対にふたを開けない。 やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。



本体は、水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。



排気孔



異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。 〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常 に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がた つきがある。
- ・内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修 理を依頼する。



取扱説明書 (COOK BOOKを含む) に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としぶた代わりに 使用する

### ⚠注意




使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

必ず実施 感電やショートして 発火するおそれ。



心亦実施

電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



タコ足配線はしない。





不安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気が

こもらないように 注意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。



吸・排気孔をふさぐような場所や 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。

感電や漏電、火災・故障の原因。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



**全** 

使用中や使用直後は、高温部にふれない。

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 医とよくご相談の上お使いください。

本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのおそれ。



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

### 末永くご使用いただくためのご注意

本体内・内なべについた、ごはんつぶ・ 米つぶ・こげついたごはんつぶは、必 ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●冷めたごはんを、 再加熱(保温)しない。

故障や火災の原因。

●炊飯中\*、本体にフキンなどを かけない。


本体やふたの変形・変色の原因。

機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の忌避シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。弊社までお問い合わせください。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

# 各部のなまえとっている。

### 操作パネル



### 付属品

しゃもじ



計量カップ 約1合 (約0.18L=約150g)



COOK BOOK (クックブック) ごはんとおかずの 料理本です。




しゃもじを差し込んでおけます。



土鍋ふた

内なべをおひつ代わりに 使うときに必要です。 ※炊飯時は使いません。






### はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

/ 内ぶた・スチームキャップ・内なべ・しゃもじ・計量カップ・土鍋ふたを水洗いする。→P.38

ジ 音声ガイドを設定する。→P.12















てくれるのね。





### **を長押し(約2秒)する。**







# 設定するマ

### 時一分を押して、

### 音声の「あり」・「なし」を選ぶ。

「音声:あり」の場合、お知らせ音を3種類から選べます。

時を押すごとに

し あり(ブザー音) → あり(メロディ1) → あり(メロディ2) → なし J の順に切り替わります。

分を押すごとに

**↓** なし → あり(メロディ2) → あり(メロディ1) → あり(ブザー音) の順に切り替わります。

### 【音声ガイドを使う場合】

### 【音声ガイドを使わない場合】










取消を押す。




### 「音声:あり」を選んだ場合、

メニューを押す。

「音声:なし」を選んだ場合は、 🍼 に進んでください。







# 時一分を押して 音量を調節する。

音量は、3段階に調節できます。

時を押すと増え(音量大)、分を押すと減り (音量小)ます。




### ○炊飯 を押す。

設定されて、通常の画面に戻ります。








- ◆音声ガイドを「あり」に設定すると、各キーを 押すたびに、操作の説明や設定した内容を、 音声でガイドします。
- ◆音声ガイドを「なし」に設定すると、各キーを 押すとブザー音が鳴ります。
- ◆音声ガイドの設定が「あり」「なし」に関係な く、「音声ガイド」を押すと、一連の操作のガイ ドをします。

### 繰り返し聞きたいとき

- ◆音声ガイドを聞きなおすときは、「音声ガイド」 を押します。
- ◆次の操作をするまでは、〔音声ガイド〕を押すと 何度でも聞くことができます。




# お米を洗って水加減して水水があっくらおいしくなるのではんがふっくらおいしくなるのでは水水があっくらおいしくなるのでは、



### 付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。→**右表** 








### 内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてる。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように手早く洗う。










### お米をとぐ。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根の部分で押しつけるようにとぐ。次にたっぷりの水を加えてすばやく水をすてる。 これを水のにごりがなくなるまで4~5回続ける。









### 1回で炊飯できるお米の量

### 1.0L(5.5合)タイプ

お米の 種類	メニュー	炊飯容量(L)
	ご飯	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
白白	早炊き	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
米	五目ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
無	豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
白米(無洗米)	おかゆ(全がゆ)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.18(0.5~1合)
	おかゆ (五分がゆ)	0.09(0.5合)
	ご飯	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
	ご飯(具を入れたとき)	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
+	GABA増量(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米	分づき	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
	おかゆ (全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.18(0.5~1合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
雑穀米	ご飯1	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
業	ご飯2	0.18~1.0(1~5.5合)
も ち 米	おこわ	0.18~0.54(1~3合)

### 1.44L(8合)タイプ

お米の 種類	メニュー	炊飯容量 (L)
	ご飯	0.36~1.44(2~8合)
白	早炊き	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
米	五目ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
無	豆ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
白米(無洗米)	おかゆ(全がゆ)	0.09~0.36(0.5~2合)
<b>*</b>	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09~0.18(0.5~1合)
	ご飯	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
	ご飯(具を入れたとき)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
+	GABA増量(玄米ギャバ増量)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
幺米	分づき	0.36~1.44(2~8合)
	おかゆ (全がゆ)	0.09~0.36(0.5~2合)
	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09~0.18(0.5~1合)
雑穀米	ご飯1	0.36~1.44(2~8合)
業	ご飯2	0.36~1.44(2~8合)
もち米	おこわ	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)

### 良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

### お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。(計量米びつなどを使うと、誤差がでることがあります。)

### お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。(ごはんがうまく炊けない原因。)

### 無洗米を炊くとき

- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜる。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因。)

# 内なべを本体にセットする お米を洗って水加減し、



### 水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減する。 メニューに合わせて水加減する。 →**右表**  白米の目盛「3」に合わせる。

日米の目盛「3」に合わせる。

日米の目盛「3」に合わせる。

お米は平らにならす

例:3カップの白米を炊くときは、




### 内なべ外側や縁の水滴をふき取る。



6

内なべを本体にセットし、 内ぶた・スチームキャップが 確実に取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。



### 差込プラグを コンセントに差し込む。

画面が表示されます。

【保温ランプが点灯している場合】 取消を押して消灯させる。





# 

### 水加減の目安

お米の 種類	メニュー	水加減 (内なべの目盛に合わせる)
	ご飯	「白米」の目盛。
白米(無洗米)	早炊き	「白米」の目盛を目安。
(年	五目ごはん	「白米」の目盛を目安。
洗	豆ごはん	「豆ごはん」の目盛。
米	おかゆ(全がゆ)	「おかゆ・全」の目盛。
	おかゆ(五分がゆ)	「おかゆ・五分」の目盛。
	ご飯	「玄米」の目盛。
	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
玄米	分づき	「白米」の目盛を目安に お好みで。
	おかゆ(全がゆ)	「おかゆ・全」の目盛。
	おかゆ(五分がゆ)	「おかゆ・五分」の目盛。
雑穀米	ご飯1	「白米」の目盛を目安に お好みで。
米	ご飯2	「白米」の目盛を目安に お好みで。
も ち 米	おこわ	もち米のみの場合は 「おこわ」の目盛。 もち米とうるち米の場合は 「白米」と「おこわ」の目盛の間。

- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避ける。
- ※発芽玄米・胚芽米は、「白米」の目盛を目安に少し多めに 入れる。

### お湯(約35℃以上)で水加減しない

うまく炊けない原因。

### 内なべの目盛は目安

内なべの目盛は目安です。

お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはん のかたさやおこげの具合をお楽しみください。

### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。

### おこわを炊くとき


洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにする。(時間が短いとかため、長いとやわらかめに炊きあがります。)



### お米選択を押して、

### お米の種類を選ぶ。

押すごとにお米の種類が順に切り替わります。





### メニュー を押して、炊きたい ごはんのメニューを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 (各メニューの特長や炊飯時間の目安→P.20 · 21)





### 火かげんを押して、 [火かげん]を選ぶ。

(「白米・ご飯」「白米・早炊き」「白米・五目ごはん」「白 米・豆ごはん」「無洗米・ご飯」「無洗米・早炊き」 「無洗米・五目ごはん」「無洗米・豆ごはん」「玄米・ 分づき」「雑穀米・ご飯1」「雑穀米・ご飯2」のみ)

### 【「白米・ご飯」「無洗米・ご飯」の場合】

押すごとに[火かげん₀]→[火かげん₀₀]→ [火かげん◊◊δ]→[火かげん◊◊δ6]の順に切 り替わります。

【「白米・ご飯」「無洗米・ご飯」以外の場合】 押すごとに[火かげんぬ]→[火かげんぬる]→

[火かげんぬ ◊ ◊]の順に切り替わります。




## 炊飯後、保温するかしない かを選ぶ。→P.11

白米の「ご飯」 「早炊き」、無洗米の「ご飯」 「早炊 き」以外のメニューは保温しないでください。



○炊飯を押す。

【白米・ご飯/無洗米・ ご飯の表示】



無洗米のときは 「無洗米」を表示



### メニューの切り替わりについて

### お米選択を押すごとに

→ 白米 → 無洗米 → 玄米 → 雑穀米 → も5米 → その他 J の順に切り替わります。 (その他は「調理」「洗浄」です。→P.32 · 43)

### メニューを押すごとに

白米: ご飯 → 早炊き → 五目ごはん → 豆ごはん → おかゆ 無洗米:ご飯→早炊き→五目ごはん→豆ごはん→おかゆ


玄米: ご飯 → GABA増量 → 分づき → おかゆ

雑穀米:ご飯1→ご飯2 もち米:ぉこゎ

の順に切り替わります。


### 操作を取り消すとき

取消を押す。



### むらし時間の表示

「むらし」になると、むらしあがるまでの残り時 間が1分きざみで表示されます。(時間は目安)



# 炊飯時間の目安

お米の	<b>y</b> = _	ルシモル	サイズ					
種類	メニュー	火かげん	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ				
		δ (火かげん小)	40~59分	45~58分				
	ご飯	<b>66</b> (火かげん弱)	46~60分	46~57分				
		₫₫ (火かげん中)	47~62分	47~58分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	48~63分	51~60分				
		66 (火かげん弱)	28~42分	29~41分				
	早炊き	◊◊◊ (火かげん中)	30~42分	32~42分				
白米		<b>δδ (</b> 火かげん強)	31~43分	32~43分				
口不		<b>66</b> (火かげん弱)	48~55分	45~52分				
	五目ごはん	◊◊◊ (火かげん中)	50~57分	49~58分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	50~60分	52~60分				
		<b>66</b> (火かげん弱)	48~54分	49~56分				
	豆ごはん	◊◊◊ (火かげん中)	49~57分	49~59分				
		ልል₫ (火かげん強)	49~57分	49~59分				
	おかゆ	_	54~64分	56~69分				
		δ (火かげん小)	46~58分	45~58分				
	ご飯	<b>66</b> (火かげん弱)	46~60分	47~60分				
		◊◊◊ (火かげん中)	50~64分	48~61分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	51~64分	49~61分				
		66 (火かげん弱)	32~45分	32~46分				
	早炊き	◊◊◊ (火かげん中)	32~45分	34~46分				
無洗米		<b>δδδ</b> (火かげん強)	33~46分	34~46分				
ボルルへ	五目ごはん	<b>66</b> (火かげん弱)	48~54分	45~52分				
		◊◊◊ (火かげん中)	50~56分	46~54分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	50~60分	49~55分				
		66 (火かげん弱)	47~54分	51~60分				
	豆ごはん	◊◊◊ (火かげん中)	49~57分	58~62分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	50~58分	58~66分				
	おかゆ	_	58~68分	60~73分				
	ご飯	_	73~90分	81~91分				
	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	_	4時間19分~ 4時間29分	4時間30分~ 4時間40分				
玄米		<b>66</b> (火かげん弱)	46~62分	51~59分				
	分づき	◊◊◊ (火かげん中)	46~62分	51~59分				
		ልል₫ (火かげん強)	46~63分	51~59分				
	おかゆ	_	91~103分	90~104分				
		66 (火かげん弱)	48~60分	46~62分				
	ご飯1	◊◊◊ (火かげん中)	48~60分	50~60分				
雑穀米		<b>δδδ</b> (火かげん強)	48~60分	50~62分				
不止未又一个		<b>66</b> (火かげん弱)	50~62分	50~63分				
	ご飯2	◊◊◊ (火かげん中)	51~63分	52~64分				
		<b>δδδ</b> (火かげん強)	52~64分	52~67分				
もち米	おこわ	_	26~36分	31~38分				

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温・水温:23°C、水
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・予約したときなどにより、多少異なります。

# 火かげんの特長

	火かげん	特長
٥	(火かげん小)	小さめの火かげんで、おこげがつきにくくなっています。(白米と無洗米のご飯メニューのみ)
۵۵	(火かげん弱)	標準の火かげんで、薄くおこげがつきます。
000	(火かげん中)	「火かげん弱」と比べて濃くおこげがつきます。
0000	(火かげん強)	しっかりおこげがつきます。

※最小炊飯容量 (P.15・50参照) で炊いた場合、٨٨ ◊ ◊ (火かげん強) でもおこげがつきにくい場合があります。

# メニューの選べる機能と特長

メニュー	火かげん 選択	無洗米選択	保温選択	予約 (吸水) 選択	特長
白米ご飯	0	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげの具合が火かげんで選べます。
早炊き	0	0	0	_	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。 「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短くするので、かためでおこげが薄くなる場合があります。 ※おこげを濃くしたい場合は、「白米」を選んでください。
五目ごはん	0	0	Δ	_	五目ごはんなどの醤油味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
豆ごはん	0	0	Δ	_	豆ごはんなどの塩味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
おかゆ	_	0	_	0	おかゆを作るときに選びます。
玄米ご飯	_	_	Δ	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米GABA増量 (玄米ギャバ増量)	_	_	Δ	0	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。)☆
玄米分づき	0	_	Δ	0	玄米分づきを炊くときに選びます。
玄米おかゆ	_	_	_	0	玄米がゆを作るときに選びます。
雑穀米ご飯1	0	_	$\triangle$	0	麦や黒米・赤米など、比較的粒の大きい雑穀を混ぜて炊くときに選びます。
雑穀米ご飯2	0	_	Δ	0	アマランサスやひえ・あわなど、粒の小さい雑穀を混ぜて炊くときに選 びます。
おこわ	_	_	Δ	_	おこわを作るときに選びます。

- ☆健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ 酪酸)を増やします。
- ※炊飯容量は、P.15·50参照。
- ※無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- △保温は選択できますが、ごはんのおいしさが損なわれるので 保温しないでください。

### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下にする。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (調味料はよくまぜ、具は混ぜ込まない。うまく炊けない原因。)
- ◆具を入れて炊く場合の最大炊飯量は必ず守る。

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
五目ごはん・豆ごはん	3合以下	5合以下
おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

- ※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水 加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- ※ピラフなど水分が少なく、油分の多いメニューや、しょ う油・みりんを入れすぎると、内なべがこげつくなど 損傷するおそれがあります。

### おこわ を炊くとき

◆洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出 ないように平らにして炊く。(炊きあがりは、浸水時間 が短いとかため、長いとやわらかめ。)

### ご注意

調理は、必ず「調理メニュー」で行う。ごはんを炊くメ ニューで調理を行うと、内なべがこげつくなど損傷する おそれ。

### 発芽玄米 を炊くとき

◆発芽玄米だけや発芽玄米に白米をまぜて炊くときは、 「白米・ご飯」を選んで炊く。

### 玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が多い場合は「玄米・ご飯」を選んで炊く。
- ◆白米と同量、また白米が多い場合は「白米・ご飯」を 選んで炊く。(先に玄米だけを1~2時間つけおき して吸水させる。)

### 胚芽米を炊くとき

- ◆胚芽米は、満量より少なめに炊く。(満量で炊くと、ふ きこぼれの原因。)
- ◆「白米」を選んで炊く。

### 雑穀を白米に混ぜて炊くとき

- ◆雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。白米と 雑穀を合わせた量は最大で
- 1.0Lタイプ: 5.5カップ、1.44Lタイプ: 8カップ
- ◆雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むと うまく炊けない場合があります。





現在時刻を確認する。



炊飯後、保温するかしないか、→P.11 また火かげんを選ぶ。→P.18



## **○予約** を押して、[予約1] [予約2] [予約3] のいずれ かを選ぶ。

- ◆押すごとに[予約1]→[予約2]→[予約3]→ [予約吸水]の順に切り替わります。 (予約吸水について→P.26)
- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 「その他」では予約できません。









### お米選択(メニュー)を押して、

### 炊きたいごはんを選ぶ。

### 【「白米」「無洗米」を予約するとき】

- ◆お米選択を押して『白米』または『無洗米』を
- ◆<a>メニュー</a> を押すごとに「ご飯」と「おかゆ」が 切り替わります。
- ◆「ご飯」は、[火かげん]も選べます。 →P.18

### 【「白米」「無洗米」を予約するとき】







※白米・早炊き、 無洗米・早炊きは、 予約できません。

### 予約炊飯ができるメニュー

お米の種類	メニュー
白米(無洗米)	ご飯
日本(無流本)	おかゆ
	ご飯
<del>7.</del> 1/	GABA増量(玄米ギャバ増量)
玄米	分づき
	おかゆ
九任主几八人	ご飯1
雑穀米	ご飯2

### 3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3]に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。 例えば、[予約1]を朝食用、[予約2]を夕食用、[予 約3]を休日用に設定できます。

### 表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確 認する。→P.36

### 予約を取り消すとき

取消を押す。

### ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

お知らせ音が鳴ったら、予約はできま せん。

下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、「炊飯」を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 「その他」を選んで、予約を押した。
- →予約炊飯はできません。 予約できるメニューを選んで操 作する。
- ●予約設定中に約30秒間放置した。

# 炊きあげる ラ約炊飯 食べたい時刻に

# 24

### 【「玄米」を予約するとき】

- ◆お米選択を押して『玄米』を選ぶ。
- ▼ニューを押すごとに「ご飯」→「GABA増量(玄米ギャバ増量)」→「分づき」→「おかゆ」が順に切り替わります。
- ◆「分づき」は[火かげん]も選べます。
  →P.18

### 【「雑穀米」を予約するとき】


- ◆(お米選択)を押して『雑穀米』を選ぶ。
- ✓ メニューを押すごとに、「ご飯1」→「ご飯2」 が順に切り替わります。
- ◆「ご飯1」「ご飯2」は、[火かげん]も選べます。**→P.18**

### 【「玄米」を予約するとき】





### 【「雑穀米」を予約するとき】





# 時 1分を押して、炊きあげたい時刻を合わせる。

時は1時間単位、分は10分単位で合わせる ことができます。

また、押し続けると、早送りができます。

【例:18:30に合わせると…】 18時30分に炊きあがります。





# 6

### ○炊飯 を押す。(予約完了)

### 【予約が完了していないとき】

お知らせ音が1回だけ鳴ります。

### 【白米・ご飯/無洗米・ご飯の表示】



### メニュー別の予約可能な時間

—	マルーナフ叶四
メニュー	予約できる時間
白米・ご飯	1時間15分から
白米・おかゆ	1時間15分から
無洗米・ご飯	1時間15分から
無洗米・おかゆ	1時間15分から
玄米・ご飯	1時間40分から
玄米・GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間50分から
玄米・分づき	1時間15分から
玄米・おかゆ	1時間50分から
雑穀米・ご飯1	1時間20分から
雑穀米・ご飯2	1時間20分から

### 白米・ご飯/無洗米・ご飯以外の表示



※この表示画面は、「白米・おかゆ」の場合です。

設定時間 を で **冷きはじめ** 配も すると、 な 便利な



### 炊飯後、保温するかしないか、→P.11 また火かげんを選ぶ。→P.18



### 予約 を押して、 [予約吸水]を選ぶ。

- ◆押すごとに[予約1]→[予約2]→[予約3]→ [予約吸水]の順に切り替わります。 (予約炊飯について→P.22)
- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 「その他」では予約吸水できません。







### 【「白米」「無洗米」で予約吸水するとき】





### 炊きたいごはんを選ぶ。 【「白米」「無洗米」で予約吸水するとき】

お米選択)(メニュー)を押して、

- ◆(お米選択)を押して『白米』または『無洗米』を選ぶ。
- ◆ (メニュー) を押すごとに「ご飯」と「おかゆ」が切り替わります。
- ◆「ご飯」は、「火かげん」も選べます。→P.18

### 【「玄米」で予約吸水するとき】


- ◆お米選択を押して『玄米』を選びます。
- ◆「メニュー」を押すごとに「ご飯」→「GABA増量(玄米ギャ バ増量)」→「分づき」→「おかゆ」が順に切り替わります。
- ◆「分づき」は、「火かげん」も選べます。→P.18

### 【「雑穀米」で予約吸水するとき】

- ◆お米選択を押して『雑穀米』を選ぶ。
- ◆(メニュー)を押すごとに、「ご飯1」→「ご飯2」 が順に切り替わります。
- ◆「ご飯1」「ご飯2」は、「火かげん」も選べます。→P.18

### 【「玄米」で予約吸水するとき】











### (♥ |分) を押して、お米を 水に浸す時間を合わせる。

- (時)を押すごとに10分ずつ増え、
- 分を押すごとに10分ずつ減ります。

【例:40分に合わせると…】 40分後に炊きはじめます。





無洗米のときは 「無洗米」を表示



### 【白米・ご飯/無洗米・ご飯の表示】

※この表示画面は、「白米・おかゆ」の場合です。

予約吸水ができるメニュー

10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する

と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

お知らせ音が鳴ったら、予約はできま

●表示部に「O:00」が点滅している状態

●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」

予約できるメニューを選んで操

「その他」を選んで、「予約」を押した。

●予約吸水設定中に約30秒間放置した。

予約吸水を取り消すとき

白米・ご飯/無洗米・ご飯以外の表示

→予約吸水はできません。

下記の内容を確認してください。

→現在時刻を合わせる。

で「予約」を押した。

作する。

取消を押す。

メニュー

ご飯

おかゆ ご飯 GABA増量(玄米ギャバ増量)

分づき

おかゆ

ご飯1

ご飯2

お米の種類

白米(無洗米)

玄米

雑穀米


せん。

○炊飯

を押す。(予約完了)

28

### 「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。



### 炊きあがったら、お知らせ 音が鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (保温なし「おかゆ」 「玄米おかゆ」は保温ラン プが点滅。)

【白米・無洗米を炊いたとき】 保温できます。

【白米・無洗米以外を炊いたとき】 保温を取り消す。→P.30の *≫* 

※白米・無洗米以外のときも保温経過時間 が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

### 【「保温あり」を選択しているとき】








【「保温なし」を選択しているとき】

保温経過時間(0~12時間)が表 示されます。

※12時間を越えると「12」が点滅 します。

### 【「おかゆ」「玄米おかゆ」のとき】





### ごはんをほぐす。

内なべの側面に、ごはんつぶが残らないよう にごはんをならす。

※土鍋の蓄熱性により、側面に付着した少量 のごはんつぶは、保温中に乾燥してしまい ます。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。


### 【内なべをおひつ代わりに使うとき】

炊きあがったら、内なべを本体から取り出して、 市販の布(つゆとり用)をかぶせ、土鍋ふたでふ たをして、おひつ代わりに使うことができます。 このとき、内なべが熱くなっているので、やけど しないように注意する。

また、テーブルを傷めないために、鍋敷きなどを 使用してください。







### 保温の選びかた

炊く前に「保温」を押して選ぶ。→P.11

### おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、 ごはんをほぐしたとき、おこげが混ざることがあ ります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温時間 の経過とともに水分を吸ってやわらかくなり、お こげの風味が損なわれます。

### おいしく保温するために

- ◆12時間以上の保温はしない。
- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐 食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・豆ごはん など)の保温
- ・冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.15・50)
- ・内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい たままの保温
- ・ごはんをドーナッツ状にした保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中央 に寄せ、早めに食べる。
- ◆12時間以上の予約炊飯はしない。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲 の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

### 保温なしを選んだとき

内ぶたについた露が、炊きあがったごはんのう えに落ちないように、若干、通電されます。最大 3時間か、ごはんの温度が70℃になると、通電 が切れ、のり状になったり露が落ちてベタつく ので、早めにお召しあがりください。

### ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取 り消されることがあります。)
- ◆おかゆは(取消)を押してすぐに取り出し、早め に食べる。そのままにしておくと、のり状に なったり、内ぶたについた露が落ちてきてべ タつくおそれ。
- ◆保温を取り消さずに差込プラグを抜かない。 (次に炊飯するときに保温ランプが点灯し、 炊飯できません。)
- ◆市販の布(つゆとり用)を湿った状態で長期間 放置しない。カビや黒ずみの原因。



- ◆保温なしで炊飯した後、 保温が必要になったとき
- ◆間違って®消を押して しまったとき

「今すぐ」保温を選んで ○炊飯を押すと、すぐに保温 が開始されます。

[保温]を押して、「今すぐ」保温を選ぶ。







押すごとに[炊飯後の保温あり]→[炊飯後の保温なし] →[今すぐ]の順に切り替わります。



炊飯を押して設定する。









使い終わったら、取りを 押して差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。

使った後は、お手入れする。→P.38







# 理などを作る

ることができるの

### 基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表





差込プラグを コンセントに差し込む。





お米選択を押して 『その他』を選ぶ。







メニューを押して、

「調理」を選ぶ。

押すごとに「調理」「洗浄」が切り替わります。 (「洗浄」について→P.43)







### 時一分を押して、 調理時間を合わせる。

- (時)を押すごとに5分ずつ増え、
- 分を押すごとに5分ずつ減ります。

5~120分、まで5分きざみで設定できます。





### 調理する材料の量の目安

材料は、内なべの「白米」の目盛を目安に入れる。最 大量より多かったり、最小量より少ないと、うまく調 理できなかったり、ふきこぼれることがあります。

白米の目盛								
1.0L(5.5合)タイプ 1.44L(8合)タイプ								
最大量	最小量	最大量	最小量					
5以下	1以上	7以下	2以上					

### 調理の特長

1度沸とうさせてから、約95℃の一定の温度で 加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

### 【メニュー例】

野菜の煮物、シチュー、肉じゃが、ロールキャベ ツなど

### 詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

### 調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よく かきまぜてから調理する。

### だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

### かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。

### ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) で紹介し ているレシピ以外の調理はしない。煮物、煮込み 以外の調理(焼き物やケーキ・パンづくり)をす ると、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。





### ○炊飯

### 🎚 を押す。(調理開始)

残時間を1分ごとに表示します。





# できあがったら、お知らせ音が鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

### 【追加加熱するとき】


保温ランプが点灯している状態で、時と分を押して追加の調理時間を合わせ、 炊飯を押す。(1分きざみで最大15分を3回まで追加できます。)























調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.43







### 調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。 保温経過時間は、1時間単位で6時間まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。



- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合 (寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

### 保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、 (時/分)を押して追加加熱する。→**左記 6 参照** (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示。)

### 調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプが消え、引き続き調理できなくなります。押してしまったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.32の ? からの要領で調理する。

### ご注意

調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。




# 現在時刻に合わせる表示部の時刻を

現在時刻を記憶し続けるのね。差込プラグを抜いてもリチウム電池を内蔵しているから、





差込プラグを コンセントに差し込む。



時一分を押す。







### 時」分を押して、時刻を 合わせる。

「時」は時、「分」は分を押して合わせる。また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:30を10:35に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「35」に 合わせる。







炊飯 を押すと、待機画面に戻る。(時刻合わせ完了)







### 24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

### 下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

### リチウム電池の寿命


寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

### リチウム電池が切れたとき

差込プラグを差し込むと、「O:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えてしまいます。


### 時刻合わせを途中でやめたいとき

取消を押す。





### ご注意

ご自分でリチウム電池の交換はできません。 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店にご相談ください。









- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。(ナイ ロンたわしなどのかたいものを使わない。傷つ くおそれ。)

### 使うたびに洗う部品

しゃもじ


### 計量カップ





内ぶた

### スチームキャップ






2つの部分にはずす→P.42

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

内なべ







- 洗剤をうすめた水または、ぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。


### ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないで ください。フッ素加工面がはがれる原因。



研磨粒子部分で 洗わない。


- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆内ぶたパッキンは取りはずさない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.42)
- ◆内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わ ない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上 にかぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割 れる原因。
- ◆雑穀(アマランサスなど)をまぜて炊いた後は、必ず スチームキャップをお手入れする。スチームキャッ プが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障の おそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。





# 40


### 汚れるたびに お手入れする箇所



- ・かたくしぼった布でふく。
- ・こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンサー類 についているときは、取り除く。
- ・上枠やフックボタン、内ぶた着脱ボタン付近に付着 したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

### 吸気孔・排気孔


綿棒などでほこりを取る。



### 電源コード

### 差込プラグ

乾いた布でふく。




### ご注意

- ◆本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を入れたりしない。
- ◆本体底部の吸気孔・排気孔に、ほこりなどが付着したままで使用しない。

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因。

### 内ぶたのはずしかた・つけかた




つけかた






②「カチッ」と音がする まで押し込む




### ご注意


◆ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っぱらない。はずすと、再度取りつけられなくなります。 ふたパッキン・内ぶたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



◆蒸気ふたセンサーパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込む。(下図参照)蒸気もれなどの故障の原因。








### スチームキャップのはずしかた・つけかた

### はずしかた

- 】 内ぶたをはずす。→P.41
- 2 キャップふたのツバに指をかけて、引き ながらはずす。



3 キャップふたを、反時計回りに回しては ずす。




### つけかた

キャップふたを図のように取りつける。

キャップふた




2 スチームキャップを、ふたに取りつける。



3 内ぶたを取りつける。→P.41

### パッキンがはずれたとき

キャップふたのパッキンを図のように注意してきっ ちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれ たり、蒸気もれなどの故障の原因。



### においが気になるときや、調理後 洗浄する

内なべに水を8分目 入れ、本体にセット する。



- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 お米選択を押して、『その他』を選ぶ。






4 (メニュー)を押して、「洗浄」を選ぶ。





5 炊飯を押す。






6 再度 炊飯 を押す。 (洗浄開始。約52分で終了)







### 洗浄が終了すると…





取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。







8 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯 をすて、お手入れする。→P.39

### 水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。 本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。

# うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	水加減を間違えたお米の量や具の量、雑穀の量、	最大炊飯量を超えて炊飯した	調味料をよくかき混ぜなかった具、雑穀を混ぜ込んで炊いた・五目ごはん・豆ごはんの具をまぜた・	メニュー選択を間違えた	をのまま放置した) 大の場がです。 (対象) おーを押して、 (保温を取り消さずに) (放験ジャーを使用後、保温を	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ・内なべの外側・センサー類に	ひび割れたりしている内なべが傷ついたり、かけたり、	停電があった	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をしたお湯(約35℃以上)で	ふたが確実に閉まっていない	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した
קאו	かたすぎる	•	•	•	•		•		•	•		•	•	
<b>外き</b> あ	やわらかすぎる	•		•	•		•					•	•	
がっ	生煮えになる	•	•	•	•	•	•							
炊きあがったごはんが	しんがある	•	•	•	•	•	•	•				•		
はんが	ぬか臭い										•			
ינג	こげがきつい	•		•	•		•	•	•		•	•	•	
参!	照ページ	15-17-21-50	15.21.50	17•21	18~27	29	16•40	7	50	28	14	15•17	16	_

2,	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ではんつぶ・米つぶや水滴などがついている内なべの外側・センサー類にこげついた	停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温した	お手入れが不充分	洗浄をしなかった	「保温なし」に設定し、長時間ごはんを入れたままにした
保温	におう			•		•	•	•	•					•	•	•	•
保温中のごは	変色する		•		•	•	•		•	•			•	•			•
ごは	パサつく	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•			
んが	ベタつく	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•			•
参照	<b>深ページ</b>	15-17-21-50	16•40	50	28	16.38~42	14	23			2	9			38~43	34.43	29

# 調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	メニューを間違えた	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	(焼き物やケーキ・パンづくり)の調理をしたCOOK BOOK(クックブック)のレシピ以外	調理時間が短かった	調理時間が長かった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁にこげついた	ふたが確実に閉まっていない	停電があった
	煮えない		•	•			•		•	•	•
調理	ふきこぼれる	•	•	•	•						
理	煮詰まる	•	•		•			•			
	こげつき	•	•	•	•	•		•		•	•
参	参照ページ			3	3		32 ~	~ 35	16·38~42	32	50

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた <sup>参</sup> ペ-	照 −ジ こんなとき ご確認いただくこと 直しかた
キーを押しても反応しない。	保温ランプが点灯していませんか。   取消を押し、保温を取り消してから操作する。   取消を押し、保温を取り消してから操作する。	がいませんか。
炊飯を押すと、お知らせ音が鳴り、炊飯できない。	内なべをセットしていますか。 ト 内なべをセットする。 ト 1	内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。   取り除く。   ▶
予約を押すと、お知らせ音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「豆ごはん」「もち米」「その他」を選んでいませんか。(予約できま	内なべが傷ついたり、かけたり、   ひび割れたりしていませんか。   お買い上げの販売店でお買い求めください。
	せん。)	メニュー選択を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間が異なります。)
	表示部に「〇:〇〇」が点滅していませんか。 現在時刻を合わせてから、予約する。	Page
炊飯を押すと、お知らせ音が鳴り、予約できない。	予約できない時刻に合わせ ていませんか。(メニューごとに予約可能な時間が決め)	作動音が大きくなったりする。   炊飯中の制御により、ファンの音の大きさが変わりますが、故障ではありません。
75. V 10	られています。)	蒸気孔以外から、 蒸気がもれる。 本気がもれる。 本気がもれる。 本気がもれる。 本気がもれる。 本気がもれる。
	現在の時刻表示は合っていますか。 時刻を正しく合わせる。	************************************
予約した時刻に炊き あがっていない。	炊飯を押しましたか。   炊飯を押さないと、予約は完了しません。   2	内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い求めください。
	現在の時刻表示は合っていますか。 時刻を正しく合わせる。	内ぶた・スチームキャップが   確実についていますか。   確実につける。
予約を押すと、お知ら		ふたが確実に閉まっていますか。 確実に閉める。
せ音が鳴り、予約できない。	はん」「もち米」「その他」を選	3.きこぼれる。 お米の量や具の量、雑穀の量、 水加減を間違えていませんか。  正しく計量して、水加減する。
	表示部に「0:00」が点滅し 現在時刻を合わせてから、予 27	<ul><li>充分に洗米しましたか。(無 洗米は除く。)</li><li>充分に洗米する。</li></ul>
予約した時間経過後に炊きはじめない。	ででである。	内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ・ 米つぶなどがついていません
		か。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

	こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた		参照 ページ		こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた
	保温ランプが 点滅する。	<b>&gt;</b>	「保温なし」や「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆの炊飯後や「保温なし」を選んだときは、保温ランプが点滅します。(炊飯ジャーに入れたままにしておくと、のり状になったり、ベタついたりするので、早めに食べる。)	<b></b>	28		炊飯中☆・保温中に 音がする。	<b>&gt;</b>	「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではあせん。「ジーッ」や「チリリリ・・・」という音は、IHが作動しているで、故障ではありません。
	おこげができる。 おこげが薄い。	<b>&gt;</b>	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。 おこげの具合は、火かげんで調整してください。	•	18~21	表		<b>&gt;</b>	「ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」とは、まったく異なった音がする。
	「12」が点滅する。		12時間以上、保温を続けていませんか。12時間を超えると、「12」が点滅します。(12時間以上の保温はしない。)	<b>•</b>	29	示部や	差込プラグを差し込んだとき、表示部に「O:00」	<b>&gt;</b>	差込プラグを差し込み直す と、現在時刻や予約時刻、保 温経過時間の記憶が消えま リチウム電池が切れていまる。お買い上げの販売店に 理をご依頼ください。
	「今すぐ保温」できない。		内なべがセットされています か。 内なべをセットする。		16	ンプ、辛	が点滅している。		温経過時間の記憶が消えませんか。 理をご依頼ください。 せんか。 音声ガイド設定を「音声
	調理の保温中に「6」が点滅する。		調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると、「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)		35	日の不旦	鳴らない。	<b>&gt;</b>	鳴らない場合は、音声ガイド設定を「音声」り」にしてください。 設定が「音声:なし」になって
	時/分を押しても時刻 合わせができない。 ふたが閉まらない。また		炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中は時刻合わせできません。  「上枠やフックボタン・ふた付近にごはん」  こされいに取り除く。		37	合			います。  キーを押してブザー音が鳴らない場合は、お買い上げの販売
	は炊飯中にふたが開く。		一つぶ・米つぶなどが付着していませんか。 差込プラグがコンセントに 確実に差し込む。		40		音声ガイドが聞こえ		修理をご依頼ください。 音量設定が、小さくなってい 音量設定を大きくしてくだ
	しない。		差し込まれていますか。 電源コードが絡まったり、ね  ゴミを取り除く。絡まりや		32.36	にお	にくい。 樹脂などのにおいが		ます。 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがあります。
	巻き込まれない。		じれたり、ゴミが詰まったり していませんか。	▶	11	いがするとき	する。		ご使用とともに少なくなります。
		<b>&gt;</b>	電源コードを色テープ以上 お買い上げの販売店に修理 た引き出していませんか。						
	電源プラグから 火花が飛ぶ。	•	電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。			I,	ラー表示が	出	たときは
	プラスチック部分に線 状や波状の箇所がある。		樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。				こんなとき		ご確認いただくこと
	内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりした。		お買い上げの販売店でお買い求めください。				具合あり!」が表示さ「ピーーー」と音が鳴り		本体を室温の高い場所や、カーペットなどの上に置いている吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応
	内なべが白くなった。内なべがひどくこげつき、		水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の品質に支障はありません。   「調理」メニュー以外で調理をしていませんか。また、「調理」メニューで		21.22	続い	たり、「ピピピピピピ たり、「ピポピピピピピ という音がする。		ない場合があります。 ①差込プラグを抜く。
	こげがとれない。 本体内に、水や米が		COOK BOOK(クックブック)のレシピ以外の調理をしていませんか。 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼		21.33		不具合あり!		②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行
	入ってしまった。 表示部がくもる。		ください。  パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。  されいに取り除く。	]   <b>•</b>	38~42				※それでも反応しない場合は、本体の異常です。差込プラク 抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください

乾いたフキンでふき取る。

本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、故

内なべの外側がぬれていま

せんか。

障ではありません。

使用中に表示部が暗

くなる。

12

**48** ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

16•39

### 停電があったとき

### こんなとき停電になったら

### 再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。

セット時刻 (時間) を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(調理・洗浄)中

炊飯 (調理・洗浄) を続けます。

保温中

保温を続けます。

サイ	ズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ				
	源				50-60Hz				
定格	電力(W)			1180	1275				
少	最大炊飯容	量(L)		1.0	1.44				
로	区分名			В	С				
ネ	蒸発水量*4	(g)		58.9	81.0				
関	年間消費電	力量(kWh/年	)	97.2	152.9				
連	1回当りの炊	饭時消費電力	量*5(Wh)	194	257				
省工ネ法関連表示	1時間当りの	保温時消費電	力量*5(Wh)	17.4	22.5				
*1 *2	1時間当りの	タイマー予約	時消費電力量(Wh)	1.3	1.3				
*3	1時間当りの	待機時消費電	力量(Wh)	1.0	1.0				
		ご飯		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)				
		ご飯・早炊き	<u> </u>	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)				
		五目ごはん		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
	白米	豆ごはん		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36~0.9(2~5合)				
	山水		全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合) 0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)				
		おかゆ	全がゆ・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)					
炊			五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)				
炊飯容量		ご飯		0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~0.9(2~5合)				
	玄米	ご飯・具を刀	(れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)				
			玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36~0.9(2~5合)				
(L)		分づき		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)				
			全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)				
		おかゆ	全がゆ・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)				
			五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)				
	雑穀米	ご飯1		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)				
		ご飯2		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)				
	もち米	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
			幅	27.8	31.1				
外形	寸法*6(cm)		奥行	39.5	42.2				
			高さ	20.9	23.7				
	質量*6(kg)			5.2 6.2					
コー	ドの長さ*6(n	1)		1.0					

- \*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用 時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによっ て変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- \*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省工 ネ法関連表示。
- \*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯 器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値 も同法に基づいています。)
- \*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した 水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米ご飯・火かげん小」メ ニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「白米保温(保温 あり)」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- \*6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合です。

### 部品のお買い求めについて

### ◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

内なべ各部に、亀裂やひび割れ・発熱体の破損などが生 じたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載 のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

### ◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口でお買い求めください。

### ◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。 お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求め ください。

### 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P$ . 44、「調理がうまくできない?と思ったら」 $\rightarrow P$ . 45、 「故障かな?と思ったら」 $\rightarrow P$ , 46~49・「エラー表示が出たときは」 $\rightarrow P$ , 49をご覧になり、お調べください。それでも不具合 の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指 導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

│・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・製品の修復に使った部品の代金です。

**6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-01

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/